

Руководство по эксплуатации PLICSRADIO C62

Устройство формирования сигнала для беспроводного шлюза







Содержание

| 1 | О данном документе | | |
|---|---|--|--|
| | 1.1 Функция 4 1.2 Целевая группа 4 1.3 Используемые символы 4 | | |
| 2 | В целях безопасности | | |
| | 2.1 Требования к персоналу. 5 2.2 Надлежащее применение. 5 2.3 Неправильное применение. 5 2.4 Общие указания по безопасности 5 2.5 Маркировка безопасности на устройстве. 6 2.6 Соответствие требованиям норм ЕС 6 2.7 Указания по безопасности для зон Ех 6 2.8 Экологическая безопасность 6 | | |
| 3 | Описание изделия | | |
| | 3.1 Структура | | |
| 4 | Монтаж | | |
| | 4.1 Общие указания 13 4.2 Указания по монтажу 13 | | |
| 5 | Подключение к источнику питания | | |
| | 5.1 Подготовка к подключению 15 5.2 Порядок подключения 15 5.3 Схема подключения 16 | | |
| 6 | Настройка с помощью встроенного модуля индикации и настройки | | |
| | 6.1 Система настройки | | |
| 7 | Начальная установка с помощью PACTware | | |
| | 7.1 Подключение ПК 30 7.2 Параметрирование с помощью РАСТware 33 7.3 Настройка Web-сервера/почты и дистанционного опроса 34 | | |
| 8 | Обслуживание и устранение неисправностей | | |
| | 8.1 Обслуживание 35 8.2 Устранение неисправностей 35 8.3 Ремонт прибора 37 | | |

32627-RU-110915



9 Демонтаж

| | 9.1 9.2 | Порядок демонтажа Утилизация | 38 38 | | | |
|----|--------------|---------------------------------|----------|--|--|--|
| 10 |) Приложение | | | | | |
| | 10.1 | Технические данные | 39 | | | |
| | 10.2 | Размеры | 42 | | | |

Дополнительная документация



Информация:

Дополнительная документация включается в комплект поставки в зависимости от исполнения прибора. См. гл. "Описание".

Редакция: 2011-07-06



1 О данном документе

1.1 Функция

Данное руководство содержит необходимую информацию для монтажа, подключения и начальной настройки, а также важные указания по обслуживанию и устранению неисправностей. Перед пуском устройства в эксплуатацию ознакомьтесь с изложенными здесь инструкциями. Руководство по эксплуатации должно храниться в непосредственной близости от места эксплуатации устройства и быть доступно в любой момент.

1.2 Целевая группа

Данное руководство по эксплуатации предназначено для обученного персонала. При работе персонал должен иметь и исполнять изложенные здесь инструкции.

1.3 Используемые символы



Информация, указания, рекомендации Символ обозначает дополнительную полезную информацию.



Осторожно: Несоблюдение данной инструкции может привести к неисправности или сбою в работе. Предупреждение: Несоблюдение данной инструкции может нанести вред персоналу и/или привести к повреждению прибора.

Опасно: Несоблюдение данной инструкции может привести к серьезному травмированию персонала и/или разрушению прибора.



Применения Ех

Символ обозначает специальные инструкции для применений во взрывоопасных зонах.

• Список

Ненумерованный список не подразумевает определенного порядка действий.

→ Действие

Стрелка обозначает отдельное действие.

1 Порядок действий

Нумерованный список подразумевает определенный порядок действий.



2 В целях безопасности

2.1 Требования к персоналу

Данное руководство предназначено только для обученного и допущенного к работе с прибором персонала.

При работе с устройством требуется всегда иметь необходимые средства индивидуальной защиты.

2.2 Надлежащее применение

Устройство формирования сигнала PLICSRADIO C62 подключается к принимающему устройству PLICSRADIO R62 и обеспечивает обработку измеренных значений, получаемых устройством R62 от передающих устройств PLICSRADIO T61/T62 по беспроводной линии связи. Измеренные значения выдаются через выходы устройства формирования сигнала.

Характеристику области применения см. в гл. "Описание".

Эксплуатационная безопасность устройства обеспечивается только при надлежащем применении в соответствии с данными, приведенными в руководстве по эксплуатации и дополнительных инструкциях.

Для обеспечения безопасности и соблюдения гарантийных обязательств, любое вмешательство, помимо мер, описанных в данном руководстве, может осуществляться только персоналом, уполномоченным изготовителем. Самовольные переделки или изменения категорически запрещены.

2.3 Неправильное применение

Не соответствующее назначению применение прибора является потенциальным источником опасности и может привести, например, к переполнению емкости или повреждению компонентов установки из-за неправильного монтажа или настройки.

2.4 Общие указания по безопасности

Устройство соответствует современным техническим требованиям и нормам безопасности. При эксплуатации необходимо соблюдать изложенные в данном руководстве рекомендации по безопасности, установленные требования к монтажу и действующие нормы техники безопасности.

Устройство разрешается эксплуатировать только в исправном и технически безопасном состоянии. Ответственность за безаварийную эксплуатацию лежит на лице, эксплуатирующем устройство.



Лицо, эксплуатирующее устройство, также несет ответственность за соответствие техники безопасности действующим и вновь устанавливаемым нормам в течение всего срока эксплуатации.

2.5 Маркировка безопасности на устройстве

Следует соблюдать нанесенные на устройство обозначения и рекомендации по безопасности.

2.6 Соответствие требованиям норм ЕС

Это устройство выполняет требования соответствующих норм Европейского союза, что подтверждено испытаниями и нанесением знака СЕ. Заявление о соответствии СЕ см. в разделе загрузок на сайте <u>www.vega.com</u>.

2.7 Указания по безопасности для зон Ех

Для применения во взрывоопасных зонах следует соблюдать указания по безопасности для применения Ex, которые являются составной частью данного руководства по эксплуатации и прилагаются к нему для каждого поставляемого устройства с разрешением Ex.

2.8 Экологическая безопасность

Защита окружающей среды является одной из наших важнейших задач. Принятая на нашем предприятии система экологического контроля сертифицирована в соответствии с DIN EN ISO 14001 и обеспечивает постоянное совершенствование комплекса мер по защите окружающей среды.

Защите окружающей среды будет способствовать соблюдение рекомендаций, изложенных в следующих разделах данного руководства:

- Глава "Упаковка, транспортировка и хранение"
- Глава "Утилизация"



3 Описание изделия

3.1 Структура

Комплект поставки

Комплект поставки включает:

- Устройство формирования сигнала PLICSRADIO C62
- Разъем
- Кодирующие штырьки и соединительные перемычки
- Модемный соединительный кабель RS232 (вариант)
- Документация
 - Данное руководство по эксплуатации
 - Инструкция 30325 "Интерфейс RS232/Ethernet" (вариант)
 - Инструкция 30768 "Протокол Modbus-TCP, VEGA-ASCII" (вариант)

Компоненты

PLICSRADIO C62 состоит из следующих компонентов:

- PLICSRADIO C62 с блоком индикации и настройки на передней панели
- Разъем



Рис. 1: PLICSRADIO C62

- 1 PLICSRADIO C62
- 2 Блок индикации и настройки
- 3 Коммуникационный интерфейс для VEGACONNECT (I²C)
- 4 Интерфейс RS232 или Ethernet (вариант)
- 5 Разъем

Типовой шильдик

Типовой шильдик содержит важные данные для идентификации и применения прибора:

- Обозначение устройства
- Серийный номер
- Технические данные
- Числовые коды документации



По серийному номеру на сайте <u>www.vega.com</u> через "VEGA Tools" и "serial number search" можно узнать данные устройства при его поставке.

3.2 Принцип работы

Область применения Серия PLICSRADIO включает следующие устройства:

- PLICSRADIO T61 (одноканальное передающее устройство)
- PLICSRADIO T62 (многоканальное передающее устройство)
- PLICSRADIO R61 (одноканальное принимающее устройство)
- PLICSRADIO R62 (многоканальное принимающее устройство)
- PLICSRADIO D61 (одноканальное устройство индикации)
- PLICSRADIO C62 (многоканальное устройство формирования сигнала)

Устройства серии PLICSRADIO предназначены для беспроводной передачи и индикации сигналов 4 ... 20 mA/HART и состояний переключения. Устройства применяются в тех случаях, когда прокладка соединительного кабеля между датчиком и устройством формирования синала/индикации является невозможной или слишком дорогостоящей. Эксплуатация данной радиолинии не требует лицензии или постановки на учет и является бесплатной.

Все устройства могут иметь исполнение с частотой 2,4 GHz или исполнение с частотой 920 MHz для повышенной дальности действия.¹⁾

Исполнение 2,4 GHz частично работает в диапазоне частот беспроводной локальной сети стандарта 802.11b/g. Разрешение FCC гарантирует отсутствие помех при одновременной эксплуатации обеих радиосистем. В отдельных случаях пересечение частот может привести к незначительному сокращению дальности связи в обеих системах. Это исключается при целенарпавленном выборе канала беспроводной связи. Каналы беспроводной локальной сети 1 ... 6 и 13 ... 14 работают в иных диапазонах частот, чем устройства PLICSRADIO, поэтому взаимное влияние систем невозможно.

В зависимости от исполнения антенны и радиочастоты максимальная дальность связи составляет 1000 м (2,4 GHz) или 1600 м (920 MHz). Дальность связи может быть ограничена местными условиями (здания, перекрытия, растительность и т.п.), в этом случае рекомендуется применять выносную антенну, установленную в оптимальной для обеспечения дальности связи позиции.

1) Разрешено только в США/Канаде



Дополнительный встроенный интерфейс (RS232/Ethernet) обеспечивает возможность передачи данных измерения через модемную связь или сеть и их отображения посредством webбраузера и программного обеспечения Visual VEGA или WEB-VV. Возможна также отправка измеренных значений или сообщений об ошибках по электронной почте. Применение устройства PLICSRADIO C62 особенно удобно в сфере контроля наличных запасов и своевременного заказа прямых поставок, а также дистанционного опроса.



Рис. 2: Пример одноканального применения PLICSRADIO

- 1 Датчик HART
- 2 Передающее устройство PLICSRADIO T61
- 3 Принимающее устройство PLICSRADIO R61
- 4 Устройство индикации PLICSRADIO D61
- 5 Формирование сигнала, например ПЛК или индикатор





Рис. 3: Пример многоканального применения PLICSRADIO

- 1 2 х датчики HART
- 2 Устройство 4 ... 20 mA
- 3 2 х переключающие устройства
- 4 Передающее устройство PLICSRADIO T62
- 5 Принимающее устройство PLICSRADIO R62
- 6 Устройство формирования сигнала PLICSRADIO C62
- 7 Выходы (3 х 4 ... 20 mA, 3 х реле, RS232/Ethernet)
- 8 Устройство индикации PLICSRADIO D61

| Принцип | действия |
|---------|----------|
|---------|----------|

Принимающее устройство R62 по беспроводной линии связи принимает измеренные значения от одного или нескольких передающих устройств T61/T62 и направляет измеренные значения далее на устройство формирования сигнала C62. На устройстве формирования сигнала C62 могут быть конфигурированы отдельные места измерения путем назначения трех измеряемых значений и трех переключающих входов. Измеренные значения могут отображаться на дисплее устройства C62 в желаемых единицах измерения, а также выводиться через интегрированные токовые выходы на выносное устройство индикации или систему управления. Состояния переключающих входов передаются на интегрированные релейные выходы.

При наличии у устройства дополнительного интерфейса RS232/ Ethernet, обеспечивается возможность запроса измеренных значений и их отображения посредством web-браузера через модем или локальную сеть, а также отправки измеренных значений и извещений по e-mail/SMS.

Питание

Стандартный источник питания 20 ... 253 V AC/DC.

Напряжение питания см. в п. "Технические данные".



3.3 Настройка

Настройка может выполняться с помощью следующих средств:

- встроенный модуль индикации и настройки
- персональный компьютер с Windows и программным обеспечением для настройки, соответствующим стандарту FDT/ DTM, например PACTware

Установленные параметры сохраняются в памяти PLICSRADIO C62, при настройке с помощью ПК и PACTware можно также сохранить установки в памяти компьютера.

•

Информация:

Использование PACTware и соответствующего VEGA-DTM дает более широкие возможности настройки по сравнению со встроенным модулем индикации и настройки. Для обеспечения связи с компьютером необходим дополнительный интерфейс (RS232/Ethernet) или интерфейсный адаптер VEGACONNECT.

Инструкции по установке Web-сервера и настройке почтовых функций содержатся в онлайновой справке PACTware или PLICSRADIO C62-DTM, а также в руководстве по эксплуатации "Интерфейса RS232/Ethernet".

3.4 Упаковка, транспортировка и хранение

| Упаковка | Прибор поставляется в упаковке, обеспечивающей его защиту во время транспортировки. Соответствие упаковки обычным транспортным требованиям проверено по DIN EN 24180. |
|-----------------------------------|---|
| | Упаковка прибора в стандартном исполнении состоит из эко- логически чистого и поддающегося переработке картона. Для упаковки приборов в специальном исполнении также приме- няются пенополиэтилен и полиэтиленовая пленка, которые можно утилизировать на специальных перерабатывающих пред- приятиях. |
| Транспортировка | Транспортировка должна выполняться в соответствии с указа- ниями на транспортной упаковке. Несоблюдение таких указаний может привести к повреждению прибора. |
| Осмотр после транс- портировки | При получении доставленное оборудование должно быть неза- медлительно проверено в отношении комплектности и отсут- ствия транспортных повреждений. Установленные транспортные повреждения и скрытые недостатки должны быть оформлены в соответствующем порядке. |
| Хранение | До монтажа упаковки должны храниться в закрытом виде и с учетом имеющейся маркировки складирования и хранения. |
| | Если нет иных указаний, необходимо соблюдать следующие условия хранения: |
| | |



- Не хранить на открытом воздухе
- Хранить в сухом месте при отсутствии пыли
- Не подвергать воздействию агрессивных сред
- Защитить от солнечных лучей
- Избегать механических ударов

Температура хранения и транспортировки

- Температура хранения и транспортировки: см. "Приложение -Технические данные - Условия окружающей среды"
- Относительная влажность воздуха 20 ... 85 %



4 Монтаж

4.1 Общие указания

Возможности монтажа Все устройства серии 600 состоят из собственно устройства формирования сигнала и разъема для монтажа на несущей рейке. Климатическое исполнение IP 30 или IP 20 позволяет монтировать устройство в электрошкафе.

4.2 Указания по монтажу

Монтаж

Разъем предназначен для монтажа на несущей рейке по EN 50022. К контактам 17 и 18 подключается питание. Для обеспечения питания смежных устройств серии 600 их можно соединить через контакты L1 и N с помощью перемычек (входят в комплект поставки). Таким способом разрешается соединять не более пяти устройств.



Опасность!

Перемычки разрешается использовать только для обеспечения питания (контакты L1 и N) смежных устройств. Перемычки нельзя устанавливать на отдельном устройстве, на последнем устройстве в ряду или между иными контактами. В противном случае создается опасность короткого замыкания или контакта с рабочим напряжением.

| Кодирование устрой- ства | Разные типы и исполнения устройства формирования сигнала имеют различные гнезда (механическое кодирование). |
|-----------------------------|---|
| | Чтобы исключить использование устройства другого типа, в разъем можно вставить кодирующие штырьки (входят в ком- плект поставки). |





Рис. 4: Разъем PLICSRADIO C62

- 1 Кодирование типа PLICSRADIO C62
- 2 Перемычки для обеспечения питания



5 Подключение к источнику питания

5.1 Подготовка к подключению

| Техника безопасности | Основные указания по безопасности: | | |
|----------------------------|------------------------------------|---|--|
| | • | Подключать только при отсутствии напряжения. Если возможны перенапряжения, установить защиту от перенапряжений. | |
| Напряжение питания | Mo: 20 | жно использовать напряжение питания в пределах 253 V AC/DC, 50/60 Hz. | |
| Соединительный ка- бель | PLI ног | CSRADIO C62 подключается к питанию с помощью стандарт- о кабеля в соответствии с принятыми нормами. | |
| | Сое ста | единение PLICSRADIO R62 - C62 выполняется посредством ндартного двухпроводного экранированного кабеля. | |
| | Исг 5 каб диа или | пользовать кабель круглого сечения. Внешний диаметр кабеля . 9 мм (0.2 0.35 in) обеспечивает эффект уплотнения бельного ввода. При применении кабеля другого сечения или аметра необходимо заменить уплотнение кабельного ввода и использовать подходящий кабельный ввод. | |
| | 5.2 | 2 Порядок подключения | |
| | Для | я подключения устройства выполнить следующее: | |
| | 1 | Разъем без PLICSRADIO C62 установить на несущей рейке | |
| | 2 | Подключить соединительный кабель к PLICSRADIO C62 | |
| | 3 | При использовании нескольких разъемов подключить их к питанию посредством перемычек | |
| | 4 | Обесточенный источник питания подключить к контактам 17 и 18 | |
| | 5 | Если необходимо, подключить релейные и прочие выходы. | |
| | 6 | PLICSRADIO C62 вставить в разъем и затянуть винты | |
| | Эле | ектрическое подключение выполнено. | |



5.3 Схема подключения

Схема подключения



Рис. 5: Схема подключения PLICSRADIO C62

- 1 Внутреннее рабочее реле 1
- 2 Внутреннее рабочее реле 2
- 3 Внутреннее рабочее реле 3
- 4 Внутренний токовый выход 1
- 5 Внутренний токовый выход 2
- 6 Внутренний токовый выход 3
- 7 Питание PLICSRADIO C62
- 8 Coeguhenue c PLICSRADIO R62
- 9 Внутреннее реле сигнала неисправности
- 10 PLICSRADIO R62
- 11 Источник питания для PLICSRADIO R62



Функция

Элементы индикации

и настройки

6 Настройка с помощью встроенного модуля индикации и настройки

6.1 Система настройки

Встроенный модуль индикации и настройки предназначен для индикации измеренных значений, настройки и диагностики устройства PLICSRADIO C62. Настройка выполняется с помощью четырех клавиш и ясного операционного меню с возможностью выбора языка меню. На дисплее с подсветкой информация выводится в текстовом, цифровом и графическом виде.

Некоторые функции (например, установка почтового сервера) встроенным настроечным модулем не обеспечиваются. Для выполнения таких установок необходим компьютер с программным обеспечением PACTware и соответствующим DTM.



Рис. 6: Элементы индикации и настройки

- 1 ЖК-дисплей
- 2 Клавиши настройки
- 3 Коммуникационный интерфейс для VEGACONNECT
- 4 Индикатор готовности к работе
- 5 Индикатор состояния реле сигнала неисправности
- 6 Индикатор активности интерфейса
- 7 Индикация состояния: Рабочие реле 1 3

Функции клавиш

- Клавиша [OK]:
 - переход к просмотру меню
 - подтверждение выбора меню
 - редактирование параметра
 - сохранение значения
- Клавиша [->]:
 - смена меню
 - перемещение по списку
 - выбор позиции для редактирования



- Клавиша **[+]**:
 - изменение значения параметра
- Клавиша [ESC]:
 - отмена ввода
 - возврат в прежнее меню

Примечание:

Ì

Через 10 мин. после последнего нажатия клавиши автоматически происходи возврат к отображению измеренных значений. Значения, не подтвержденные нажатием клавиши **[OK]**, будут потеряны.

6.2 Порядок начальной установки

Параметрирование

Параметрирование устройства выполняется для адаптации устройства к условиям измерения. Сначала необходимо конфигурировать места измерения. Число конфигурируемых мест измерения зависит от используемого передающего устройства (PLICSRADIO T61 или T62) и числа измерений. Чтобы исключить сигнал неисправности от неиспользуемых мест измерения, неиспользуемые места измерения должны быть деактивированы (см. сброс места измерения).

В устройстве с интерфейсом Ethernet должны быть заданы соответствующие сети IP-адрес и маска подсети. Также возможна адресация через DHCP и имя хоста. Конфигурирование электронной почты/web-сервера выполняется через PACTware.

• Информация:

Использование PACTware и соответствующего VEGA-DTM дает более широкие возможности настройки по сравнению со встроенным модулем индикации и настройки. Для обеспечения связи с компьютером необходим дополнительный интерфейс (RS232/Ethernet) или интерфейсный адаптер VEGACONNECT.

Инструкции по установке web-сервера и настройке почтовых функций содержатся в онлайновой справке PACTware или PLICSRADIO C62-DTM, а также в Инструкции "Интерфейс RS232/ Ethernet".

Фаза включения После включения питания осуществляется краткая самопроверка PLICSRADIO C62 и происходит следующее:

- Внутренняя проверка электроники
- Индикация типа устройства, версии ПО и тега (обозначения) устройства
- Кратковременный скачок выходных сигналов до установленного значения отказа

Затем отображаются текущие измеренные значения и выдаются соответствующие выходные сигналы.



Индикатор измеренных значений

Измеренные значения для каждого места измерения могут выводиться на дисплей как отдельно, так и вместе. Для каждого места измерения отображается его имя (ТЕГ), измеренное значение в цифровом формате и единицы измерения. Если данные отображаются только для одного места измерения, то изображение имеет более крупный масштаб и дополняется аналоговой гистограммой. Выбрать способ отображения измеренных значений на дисплее можно клавишей [>].

Примечание:

В зависимости от конфигурации и числа используемых мест измерения цикл передачи измеренных значений может длиться до пяти секунд.



Нажатием [OK] дисплей переключается на отображение главного меню.

Главное меню Главное меню разделено на шесть зон со следующими функциями:

- Установки устройства: ТЕГ устройства, настройка подключения к сети, дата/время, ...
- Место измерения: назначение входа, выходов и установка тега места измерения
- Дисплей: установки индицируемого значения
- Диагностика: статус устройства и сообщения об ошибках
- Сервис: моделирование, сброс, PIN и выбор языка
- Инфо: серийный номер, версия ПО, дата последнего изменения, особенности устройства, МАС-адрес, ...



→ Клавишей [->] выбрать меню "Установки устройства" и подтвердить нажатием [OK].

Установки устройства -ТЕГ устройства Установка тега устройства позволяет задать для PLICSRADIO C62 обозначение, по которому данное устройство будет опознаваться в системах с использованием нескольких устройств и в соответствующей документации.

| ЕΓ | устройства | |
|----|------------|------|
| | Device | Name |
| | | |

- → С помощью соответствующих клавиш ввести желаемое значение и подтвердить нажатием [OK].
- Установки устройства -Имя хоста/IP-адрес Для устройства со встроенным интерфейсом Ethernet должен быть предусмотрен соответствующий сети IP-адрес/маска подсети. В зависимости от конфигурации сети может потребоваться адрес шлюза. Адресация возможна также через DHCP и имя хоста. Эти данные предоставляются администратором сети. Соответствующие настройки вступают в действие после перезапуска PLICSRADIO C62. См. также Инструкцию "Интерфейс RS232/Ethernet" и онлайновую справку соответствующего DTM.

С помощью соответствующих клавиш ввести необходимые данные и сохранить нажатием [OK].

IP Адрес

Фиксир. IP-адрес▼

LRN/Internet IP Адрес 192.168.200.200 Маска подсети 255.255.255.000 Изменить?

- → С помощью соответствующих клавиш ввести необходимые значения и подтвердить нажатием [OK]. Чтобы установка вступила в силу, выключить и включить питание устройства.
- Установки устройства Для устройства со встроенным интерфейсом RS232/Ethernet Время/дата Для устройства со встроенным интерфейсом RS232/Ethernet через это меню можно установить дату и время. При отсутствии питания эти установки сохраняются примерно в течение 3 дней.

→ С помощью соответствующих клавиш ввести значения и подтвердить нажатием [OK].

Место измерения -Вход

Входы, конфигурированные в устройстве С62, будут автоматически присвоены местам измерения. Это назначение можно изменить, назначив каждому месту измерения желаемый вход.

32627-RU-110915

Через меню "Поиск устройств" можно создать список всех доступных по беспроводной связи передающих устройств (PLICSRADIO T61/T62). Из созданного списка выбирается устройство, от которого нужно принимать измеренные значения.

Вывор устройства
 Значение устройства

Ввести моделир. 🛈

Вывор устройства 🕄

Поиск устройств
 Список устройств

Через устройство типа T62 может передаваться до пяти измеренных значений. В окне значения устройства нужно выбрать, какое из этих значений должно приниматься и выводиться на дисплей.

Место измерения - ТЕГ места измерения измерения измерения, например наименование места измерения, продукта или емкости. В цифровых системах и в документации для больших установок такое обозначение вводится для точной идентификации отдельных мест измерения.

> ТЕГ места измерения 🛈 ТАС-No. 1

→ С помощью соответствующих клавиш ввести желаемое значение параметра и подтвердить нажатием [OK].

Место измерения - Выходы - Релейные выходы

В меню "*Выходы*" представлено назначение релейных и токовых выходов. Местам измерения 4 ... 6 (переключающие входы) фиксированно назначены реле 1 ... 3. Можно задать, каким должно быть состояние реле в случае неисправности: состояние переключения реле не изменяется либо реле выключается.

Состояние отказа, Реле 1 Состояние реле: Выкл.▼ Состояние отказа, Реле 1 Состояние реле: неизмен. • Выкл.

Место измерения - Выходы - Токовые выходы Местам измерения 1 ... 3 (непрерывные входы) фиксированно назначены токовые выходы 1 ... 3. Можно задать, какое значение должны принимать эти выходы в случае неисправности.

Место измерения () Ввести моделир. • Выход ТЕГ места измерения Гоковый выход 1 Сост. отказа: О mA ▼

→ С помощью соответствующих клавиш ввести желаемое значение параметра и подтвердить нажатием [OK].

Дисплей В меню "*Дисплей - Индицируемое значение*" может быть задано желаемое значение для индикации на дисплее. Имеются следующие возможности:

- Проценты: измеренное значение после установки, без учета линеаризации
- Lin.-проценты: измеренное значение после установки с учетом заданной линеаризации
- В пересчете: измеренное значение после установки с учетом заданной линеаризации, а также с учетом заданного "Пересчета"
- Значение датчика: входное значение от датчика, индицируемое в выбранных единицах установки

Отовражаемое значение ④ Лин. проценты ▼ ③ Лин. проценты ▼ ③ Лин. проценты ▼

- Отовражаемое значение Место измерения 1 Место измерения 2 Место измерения 3
- Отовражаемое значение • Лин. проценты Значение датчика В пересчете Проценты
- → С помощью соответствующих клавиш ввести желаемое значение параметра и подтвердить нажатием [OK].

Диагностика

Если устройство выдает сообщение об ошибке, то дополнительную информацию можно получить через меню "Диагностика -Статус устройства".

| Статус датчика | |
|--------------------|------|
| Место измерения 1: | OK |
| Место измерения 2: | E013 |
| Место измерения 3: | OK |
| Показать подровно | сти? |

Сервис - Моделирование

Моделирование измеренного значения служит для проверки выходов и подключенных компонентов. Моделироваться могут процентные значения, Lin.-проценты и значение датчика.

i

Примечание:

Следует учитывать, что моделирование влияет на подключенные компоненты установки (клапаны, насосы, моторы, приводы), и поэтому может вызвать непредвиденные рабочие состояния. Моделирование завершается автоматически через 10 минут.

Сервис - Сброс

PACTware/DTM предварительно должно быть сконфигурировано событие WEB-VV.

| Отправка данных WEB-VV данные отправить? | Отправка данных Отправку данных запустить? | Отправка данных статуя Отправка извещений готовится |
|---|--|---|
| | | |

Инфо

ных

Через меню "Инфо" можно получить следующую информацию:

- Тип устройства и серийный номер
- Дата заводской установки и версия ПО
- Дата последнего изменения через ПК
- Особенности устройства
- MAC-адрес (при интерфейсе Ethernet)

Дата изготовления 15. Фев. 2005 Версия ПО 1.92

Дата послед, измен. ерез ПК 24. Nov. 2009

00:30:87:D8:5D:18

Aaped MAC

Дополнительные возможности настройки

Дополнительные возможности настройки и диагностики предоставляются работающим под Windows программным обеспечением PACTware и соответствующим DTM устройства. Подключение к компьютеру осуществляется через интегрированный стандартный интерфейс или через дополнительный интерфейс RS232/Ethernet (в зависимости от исполнения устройства). Дальнейшую информацию см. в гл. "Параметрирование с помощью PACTware", в онлайновой справке PACTware и DTM и в Инструкции "Интерфейс RS232/Ethernet". См. также п. "Обзор функций" в "Приложении".

6.3 Схема меню

Информация:

Меню, показанные в светлых блоках, доступны в зависимости от исполнения устройства и выбранного применения.

Индикатор измеренных значений

1

Места измерения - Вход

Место измерения 1 ... 3 - Выход - Токовые выходы

Место измерения 1 ... 3 - Выход - Реле

Сервис

Сервис - Моделирование

Сервис - Передача данных (только для исполнения с интерфейсом RS232/Ethernet)

Инфо

1

7 Начальная установка с помощью PACTware

7.1 Подключение ПК

Подключение к ПК через VEGACONNECT

Быстро связать устройство с компьютером можно посредством интерфейсного адаптера VEGACONNECT 4, который подключается к интерфейсу I²C на передней панели устройства и к порту USB на компьютере.

Примечание:

Через это соединение можно параметрировать не только устройство PLICSRADIO C62, но и датчик, находящийся в начале измерительной цепочки.

Рис. 7: Подключение через VEGACONNECT

- 1 Интерфейс USB на ПК
- Соединительный кабель I²С интерфейсного адаптера VEGA-CONNECT 4
- 3 Интерфейс I²C

Подключение ПК через Ethernet

Через интерфейс Ethernet устройство можно подключить прямо к имеющейся компьютерной сети. Для этого используется стандартный коммутационный шнур. При подключении непосредственно к персональному компьютеру необходимо использовать кроссоверный кабель. Для уменьшения электромагнитных помех нужно к шнуру Ethernet прикрепить феррит (в комплекте). Каждое устройство имеет свой собственный IP-адрес, по которому оно доступно в сети, и может быть параметрировано с помощью PACTware и DTM с любого компьютера в сети. Измеренные значения могут предоставляться любому пользователю локальной сети в виде HTML-таблицы. Возможна автоматическая отправка данных по электронной почте в заданное время или при наступлении заданного условия. Измеренные значения могут также запрашиваться через программное обеспечение для визуализации.

32627-RU-110915

Примечание:

Ť.

Для обращения к устройству в устройстве должен быть задан соответствующий IP-адрес. Заводская установка адреса устройства: 192.168.200.200. Установить соответствующий сети адрес и маску подсети можно прямо с клавиатуры устройства. Также возможна адресация через DHCP и имя хоста. Выполнив ввод данных, нужно кратковременно прервать питание, после чего устройство будет доступно в сети по установленному IP-адресу или по имени хоста. Эти данные должны быть также введены в DTM устройства (см. гл. "Параметрирование в PACTware").

Рис. 8: Подключение ПК через Ethernet

- 1 Интерфейс Ethernet на ПК
- 2 Соединительный кабель Ethernet (кроссоверный шнур)
- 3 Интерфейс Ethernet

Подключение модема через RS232 К интерфейсу RS232 также подключается модем (аналоговый, ISDN- или GSM-модем с последовательным интерфейсом). Необходимый для этого модемный соединительный кабель RS232 входит в комплект поставки. Для уменьшения электромагнитных помех нужно к модемному кабелю RS232 прикрепить феррит (в комплекте). Через ПО для визуализации обеспечивается опрос и обработка измеренных значений либо отправка данных измерения по электронной почте в заданное время или при наступлении заданного условия. Дополнительно можно осуществлять параметрирование устройства, а также подключенных к нему датчиков с удаленного компьютера с PACTware.

Рис. 9: Подключение модема через RS232

- 1 Аналоговый, ISDN- или GSM-модем с интерфейсом RS232
- 2 Модемный соединительный кабель RS232 (в комплекте)
- 3 Интерфейс RS232 (разъем RJ45)

Подключение ПК через RS232

Параметрирование и опрос устройства посредством PACTware можно выполнять через интерфейс RS232. Для этого используется входящий в комплект поставки модемный соединительный кабель RS232 и дополнительно подключенный нульмодемный кабель (например арт. LOG571.17347). Для уменьшения электромагнитных помех необходимо к модемному соединительному кабелю RS232 прикрепить феррит (в комплекте).

Если у компьютера нет порта RS232 или этот порт уже занят, то можно подключиться к компьютеру через порт USB, используя адаптер USB - RS232 (арт. № 2.26900).

Рис. 10: Подключение ПК через RS232

- 1 Интерфейс RS232 на ПК
- 2 Нульмодемный кабель RS232 (арт. № LOG571.17347)
- 3 Модемный соединительный кабель RS232 (в комплекте)
- 4 Интерфейс RS232 (разъем RJ45)

Условия

Назначение контактов модемного кабеля RS232

Рис. 11: Назначение контактов модемного кабеля RS232

- 1 Обозначение интерфейсного кабеля
- 2 Назначение контактов штекера RJ45 (вид с контактной стороны)
- 3 Назначение контактов штекера RS232 (вид со стороны пайки)

7.2 Параметрирование с помощью PACTware

Конфигурирование может также выполняться с помощью персонального компьютера с программным обеспечением для настройки PACTware с интегрированными в него драйверами устройства (DTM) по стандарту FDT. В состав Коллекции DTM вместе со всеми имеющимися DTM включается текущая версия PACTware. Драйверы DTM могут интегрироваться и в другие программные оболочки, соответствующие стандарту FDT.

• Примечание:

Для обеспечения поддержки всех функций устройства необходимо использовать последнюю версию Коллекции DTM. Однако следует учитывать, что не все описанные функции могут быть доступны в случае старой версии программного обеспечения самого устройства. Новую версию программного обеспечения устройства можно загрузить с нашей домашней страницы в Интернете. Описание процедуры обновления ПО устройства также доступно через Интернет.

Порядок начальной установки описан в Руководстве "Коллекция DTM/PACTware", которое поставляется вместе с Коллекцией DTM и может быть скачано через Интернет. См. также онлайновую справку PACTware и VEGA-DTM и Инструкцию "Интерфейс RS232/Ethernet".

32627-RU-110915

| Подключение через Ethernet | Для подключения через Ethernet устройство PLICSRADIO C62 должно иметь подходящий IP-адрес и маску подсети. При создании проекта без Помощника (в режиме Offline) нужно в DTM дополнительно ввести IP-адрес и маску подсети. Для этого правой кнопкой мыши щелкнуть на Ethernet-DTM в окне проекта и выбрать "Дополнительные функции - Изменить адрес DTM". |
|--------------------------------------|---|
| Стандартная версия/ Полная версия | Все DTM устройств поставляются в двух версиях: бесплатной стандартной и платной полной версии. Стандартная версия включает все функции для полной начальной установки, По- мощник создания проектов, функции сохранения/печати проек- тов, функции импорта/экспорта. |
| | Полная версия имеет расширенные возможности печати про- ектов и функцию сохранения измеренных значений и эхо-кривых. В полную версию также включена программа расчета резервуа- ра и мультивьюер для индикации и анализа сохраненных измеренных значений и эхо-кривых. |
| | 7.3 Настройка Web-сервера/почты и дистанционного опроса |
| | |

Порядок пуска в эксплуатацию, примеры применения webсервера, почтовые функции и соединение с WEB-VV описаны в инструкции "Интерфейс RS232/Ethernet".

Соединение через протокол Modbus-TCP или ASCII описано в инструкции "Протокол Modbus-TCP, VEGA ASCII".

Данные инструкции входят в комплект поставки устройств с интерфейсом RS232 или Ethernet.

8 Обслуживание и устранение неисправностей

8.1 Обслуживание

При использовании по назначению и нормальной эксплуатации особое обслуживание не требуется.

| | 8.2 Устранение неисправностей |
|---------------------------------------|---|
| Состояние при неис- правностях | Лицо, эксплуатирующее устройство, должно принять соответ- ствующие меры для устранения возникших неисправностей. |
| Причины неисправно- стей | Работа устройства характеризуется высокой надежностью. Однако возможны отказы, источником которых может стать: |
| | • Неправильное измеренное значение от датчика |
| | Неисправность соединительных линий |
| Устранение неисправ- ностей | В случае отказа сначала необходимо проверить входной/выход- ной сигнал, а также сообщения об ошибках на дисплее. Более широкие возможности диагностики имеются при использовании ПК с PACTware и подходящим DTM. В большинстве случаев это позволяет установить и устранить причину отказа. |
| 24-часовая сервисная горячая линия | Если указанные меры не дают результата, в экстренных случаях звоните на сервисную горячую линию VEGA по тел. +49 1805 858550. |
| | Горячая линия работает круглосуточно семь дней в неделю. Консультации даются на английском языке. Консультации бес- платные (без учета платы за телефонный звонок). |
| | ? E003 |
| | Ошибка циклического избыточного кода (ошибка при самопроверке) |
| | → Выполнить сброс |
| | → Отправить устройство на ремонт |
| | ? E008 |
| | PLICSRADIO T61/T62/R62 не найден |
| | → Проверить подключение T61/T62/R62 |
| | → Проверить адрес PLICSRADIO T61/T62 |
| | проверить радионараметры и уровень сигнала |

→ R62 в фазе загрузки

- **?** E013
 - PLICSRADIO T61/T62 выдает ошибку, отсутствует действительное измеренное значение
 - → Проверить подключение датчика
 - → Проверить параметры установки датчика
 - → Отправить датчик на ремонт
- **?** E030
 - Датчик в фазе загрузки
 - Недостоверное измеренное значение
 - → Проверить параметры установки датчика
- **?** E034
 - Ошибка CRC EEPROM
 - → Выключить и включить устройство
 - → Выполнить сброс
 - → Отправить устройство на ремонт
- **?** E035
 - Ошибка CRC ROM
 - → Выключить и включить устройство
 - → Выполнить сброс
 - → Отправить устройство на ремонт
- **?** E036
 - Отсутствует исполнимое ПО устройства (во время обновления или при ошибке обновления ПО)
 - → Дождаться завершения обновления ПО
 - → Снова выполнить обновление ПО
- **?** E053
 - Измерительный диапазон датчика считан неверно
 - → Нарушение связи: проверить соединительную линию датчика и экран

Действия после устранения неисправностей

После устранения неисправности, если это необходимо в связи с причиной неисправности и принятыми мерами по ее устранению, повторно выполнить действия, описанные в п. "Пуск в эксплуатацию".

8.3 Ремонт прибора

При необходимости ремонта сделать следующее:

С нашей страницы в Интернете <u>www.vega.com</u> через меню "Downloads - Formulare und Zertifikate - Reparaturformular" загрузить формуляр возврата (23 KB).

Заполнение такого формуляра позволит быстро и без дополнительных запросов произвести ремонт.

- Распечатать и заполнить бланк для каждого прибора
- Прибор очистить и упаковать для транспортировки
- Заполненный формуляр и имеющиеся данные безопасности прикрепить снаружи на упаковку
- Узнать адрес отправки у нашего регионального представителя. Имя нашего представителя в Вашем регионе можно найти на сайте <u>www.vega.com</u> в разделе: "Unternehmen -VEGA weltweit"

9 Демонтаж

9.1 Порядок демонтажа

Выполнить действия, описанные в п. "Монтаж" и "Подключение к источнику питания", в обратном порядке.

9.2 Утилизация

Устройство состоит из перерабатываемых материалов. Конструкция позволяет легко отделить электронный блок.

Директива WEEE 2002/96/EG

Данное устройство не подлежит действию Директивы WEEE 2002/96/ЕG и соответствующих законов. Для утилизации устройство следует направлять прямо на специализированное предприятие, минуя коммунальные пункты сбора мусора, которые, в соответствии с Директивой WEEE, могут использоваться только для утилизации продуктов личного потребления.

Утилизация в соответствии с установленными требованиями исключает негативные последствия для человека и окружающей среды и позволяет повторно использовать ценные материалы.

Материалы: см. п. "Технические данные"

При невозможности утилизировать устройство самостоятельно, обращайтесь к изготовителю.

10 Приложение

10.1 Технические данные

| Общие данные | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Конструкция | Устройство с разъемом для монтажа на несу- щей рейке 35 x 7,5 (EN 50022) | |
| Bec | 500 g (1.10 lbs) | |
| Материалы корпуса | Noryl SE100, Lexan 920A | |
| Материалы разъема | Noryl SE100, Noryl SE1 GFN3 | |
| Соединительные клеммы | | |
| – Вид клемм | Винтовая клемма | |
| – Макс. сечение провода | 1,5 мм² (AWG 16) | |
| Питание | | |
| Рабочее напряжение | 20 253 V AC, 50/60 Hz, 20 253 V DC | |
| Макс. потребляемая мощность | 12 VA; 7,5 W | |
| Релейные выходы | | |
| Число | 3 х рабочие реле, 1 х реле сигнала неисправ- ности | |
| Функция | Реле для переключающих входов Мест измерения 4 6 | |
| Контакт | Плавающий, однополюсный на два направления | |
| Материал контакта | AgSnO2, с твердым золочением | |
| Напряжение переключения | min. 10 mV DC, max. 250 V AC/DC | |
| Ток переключения | min. 10 μA DC, max. 3 A AC, 1 A DC | |
| Мощность переключения | min. 50 mW, max. 750 VA, max. 40 W DC (при U меньше 40 V) $^{\!$ | |
| Сигнал неисправности (переключаемый) | Состояние переключения ВЫКЛ; не изменяется | |

| Токовые выходы | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| Число | 3 х выхода | | |
| Функция | Токовый выход для Мест измерения 1 3 | | |
| Диапазон | 4 20 mA, 20 4 mA | | |
| Разрешающая способность | 1 μΑ | | |
| Макс. нагрузка | 500 Ω | | |
| Сигнал неисправности | 0; 3,6; 4; 20; 20,5; 22 mA (переключаемый) | | |

²⁾ При включении индуктивных нагрузок или сильных токов золотое покрытие на поверхности контакта реле с течением времени изнашивается, в результате чего контакт становится непригодным для переключения слаботочных цепей.

| Точность | ±20 μA (0,1 % οτ 20 mA) | | | |
|---|---|--|--|--|
| Температурная погрешность | 0,005 %/К (относительно 20 mA) | | | |
| Интерфейс к PLICSRADIO R62 | | | | |
| Число | 1 х для PLICSRADIO R62 | | | |
| Передача измеренных значений – цифровая Соединительная диния к PLICSBADIO | Протокол VEGA | | | |
| R62 | бель | | | |
| Интерфейс Ethernet (по выбору) | | | | |
| Число | 1 х, не комбинируется с RS232 | | | |
| Передача данных | 10/100 MBit | | | |
| Разъемное соединение | RJ45 | | | |
| Макс. длина кабеля | 100 m (3937 in) | | | |
| Интерфейс RS232 (по выбору) | | | | |
| Число | 1 х, не комбинируется с Ethernet | | | |
| Разъемное соединение | RJ45 (в комплекте с модемным соединитель- ным кабелем на 9-контакт. D-SUB) | | | |
| Макс. длина кабеля | 15 m (590 in) | | | |
| Индикация | | | | |
| Индикатор измеренных значений | | | | |
| Графический ЖК-дисплей (50 х 25 мм), с подсветкой | Цифровая и квазианалоговая индикация | | | |
| Макс.диапазон индикации | -99999 99999 | | | |
| Светодиодная индикация | | | | |
| Состояние рабочего напряжения | 1 х светодиод, зеленый | | | |
| Состояние неисправности | 1 х светодиод, красный | | | |
| Состояние рабочих реле 1/2/3 | 3 х светодиод, желтый | | | |
| Состояние интерфейса | 1 х светодиод, зеленый | | | |
| Настройка | | | | |
| Элементы настройки | 4 х клавиши для настройки через меню | | | |
| Настройка с помощью ПК | РАСТware с соответствующим DTM | | | |
| Условия окружающей среды | | | | |
| Температура окружающей среды | -20 +60 °C (-4 +140 °F) | | | |
| Температура хранения и транспортиров- ки | -40 +80 °C (-40 +176 °F) | | | |

| Защита | | | | | | |
|--|---------|--|--|--|--|--|
| Степень защиты | | | | | | |
| – Устройство | IP 30 | | | | | |
| – Разъем | IP 20 | | | | | |
| Категория перенапряжений | II | | | | | |
| Класс защиты | II | | | | | |
| Развязка электрических цепей | | | | | | |
| Безопасная развязка соотв. VDE 0106 Часть 1 между источником питания, входом и цифровой частью | | | | | | |
| – Опорное напряжение | 250 V | | | | | |
| Прочность изоляции | 3,75 kV | | | | | |
| Гальваническая развязка между релейным выходом и цифровой частью | | | | | | |
| Опорное напряжение | 250 V | | | | | |
| Прочность изоляции | 4 kV | | | | | |
| Развязка по напряжению между интерфейсом Ethernet и цифровой частью | | | | | | |

| | • | | | | | |
|--|--------------------|--|--|------|--|--|
| - | Опорное напряжение | | | 50 V | | |
| - | Прочность изоляции | | | 1 kV | | |
| Развязка по напряжению между интерфейсом RS232 и цифровой частью | | | | | | |
| - | Опорное напряжение | | | 50 V | | |

Прочность изоляции
 50 V

Разрешения

Устройства с разрешениями на применение, в зависимости от исполнения, могут иметь отличающиеся технические данные.

Для таких устройств следует учитывать соответствующую документацию, поставляемую вместе с устройством. Данную документацию также можно скачать с сайта <u>www.vega.com</u> через "VEGA Tools" и "serial number search" либо через "Downloads" и "Approvals".

10.2 Размеры

10.3 Защита прав на интеллектуальную собственность

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see http://www.vega.com.

Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter http://www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle.

Pour plus d'informations, on pourra se référer au site http://www.vega. com.

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial.

Para mayor información revise la pagina web http://www.vega.com.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность.

Дальнейшую информацию смотрите на сайте http://www.vega.com.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。 进一步信息请参见网站<http://www.vega.com>。

10.4 Товарный знак

Все используемые фирменные марки, а также торговые и фирменные имена являются собственностью их законного владельца/автора.

Дата печати:

VEGA Grieshaber KG Am Hohenstein 113 77761 Schiltach Germany Phone +49 7836 50-0 Fax +49 7836 50-201 E-mail: info.de@vega.com www.vega.com

Вся приведенная здесь информация о комплектности поставки, применении и условиях эксплуатации датчиков и систем обработки сигнала соответствует фактическим данным на момент.

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2011